

CG3000 Manual do usuário



CG3000

eMTA Docsis3.1 Gateway



 $2 \qquad {\sf Kaon Broadband Proprietary and Confidential. Copyright 2020 {\sf KAON BROADBAND CO., LTD. All Rights Reserved.}$





Índice

1. Introdução0	6
2. Visão Geral do Produto0	7
2.1 Introdução ao produto0)7
2.2 Conteúdo da embalagem)7
2.3 Interfaces do produto)8
2.4 Especificação do produto1	0
3.Instalação 1	1
3.1 Instruções para posicionamento 1	1
3.2 Conexão e instalação do CG3000 1	2
4. Login 1	3
5. Configuração rápida1	4
6. Menu Global1	6
7. Configurações avançados ······1	7
	_
8. Menu principal1	8
	_
9. Status	9
9.1 Software	9
9.2 Conexao RF	20
9.3 Conexao IP	2
9.4 Status MTA2	23
10 Dada	
10.1 Conformaçãos básicos	: 4
	24 26
10.2 LAN / DHCP	20
	20
10.4 LAN IF VO	29
10.5 DN3V4	21
10.0 Configuração WAN	, ,
11 Avancado	2
11.1 Encaminhamento de porta	22
11 1 1 Encaminhamento de porta	, <u>~</u> 33
11.2 PORTA TRIGGER	85
11 2 1 PORTA TRIGGER > Criarr	86
11.3 DM7 HOST	28
11.4 DDNS	29
11 4 1 DDNS > Adicionar	10
11.5 Opcoes Avancadas ···································	11
	•••
12. Seguranca	3
12.1 Firewall > Basico ····································	13
12.1.1 Firewall > Log remoto4	15
12.2 Filtragem Por IP 4	ł6
12.2 Filtragem Por IP ······4 12.2.1 Filtragem MAC ·····4	16 17

12.3	Politica Por Tempo de Acesso 49
13. Wi-	Fi 52
13.1	Rádio > 2.4GHZ
13.2	Rádio > 5GHZ
13.3	Rede Principal > 2.4GHZ > Ativar

13.4 Equipamentos conectado > 2.4GHz ······	58
14. Administração	59

4. Aui	mmsuaçau	22
14.1	Senha roeador=	59
14.2	Backup	60
14.3	Configurações de fábrica	61
	(Padrão de fábrica Configurações)	

1. Introdução

Este manual do usuário foi projetado para fornecer instruções detalhadas sobre configuração e gerenciamento do CG3000. Antes de começar, verifique as notas abaixo.

Aviso legal

KAON Broadband não assume qualquer responsabilidade decorrente da aplicação ou uso de qualquer produto ou software aqui descrito. Também não transmite nenhuma licença sob seus direitos de patente nem direitos de patente de terceiros.

KAON Broadband reserva-se ainda o direito de fazer alterações em qualquer produto descrito aqui sem aviso prévio. Esta publicação está sujeita a alterações sem qualquer aviso prévio. As marcas registradas mencionadas nesta publicação são usadas apenas para fins de identificação e podem ser propriedades de seus respectivos proprietários.

Declaração de direito autoral

Os recursos do CG3000 pode variar um pouco, dependendo do modelo e da versão do software que você possui, e da sua localização, idioma e provedor de serviços de Internet. Todas as imagens, parâmetros e descrições documentados nestemanual são usados apenas para fins informativos e pode ser alterado sem aviso prévio. Esta publicação não pode ser reproduzida, no todo ou em parte, sem a permissão expressa por escrito da KAON Broadband.

2. Visão Geral do Produto

2.1 Introdução ao produto

CG3000 é um gateway a cabo de alto desempenho que combina modem a cabo Docsis 3.1 (D3.1), roteador, VoIP e ponto de acesso sem fio, em um único dispositivo.

CG3000 é:

- Compatível com os padrões DOCSIS 3.1 e US DOCSIS 3.0, juntamente com a especificação PacketCable para oferecer desempenho de ponta e confiabilidade.
- Ponto de acesso sem fio de banda dupla simultâneo compatível com os padrões IEEE 802.11b / g / n e 802.11ac.
- Quatro portas Ethernet 10/100/1000BASE-T para fornecer conectividade com fio.
- Adaptador de voz digital (voip) incorporado com duas linhas para serviço de telefonia com fio.
- A identificação e indicação através de LEDs compatíveis com DOCSIS, fornecem ao usuário e ao técnico de instalação, um método intuitivo a fim de verificar o status operacional bem como ferramentas para solução de problemas.

2.2 conteúdo da embalagem



CG3000



Adaptador de energia



Cabo RJ-45 (Cabo Ethernet)

KAON CG3000 al do usuário

Guia de Instalação

2.3 Interfaces do produto



Descrição do painel frontal

LED	Descrição
DOWED	Desligado - O CG3000 está desligado.
POWER Desligado - O CG3000 está desligado. DS Desligado - A inicialização não foi iniciada ou falhou. DS Piscando - O CG3000 está procurando um canal downstream. Ligado - O CG3000 conectou com sucesso em um canal downstream. Desligado - A inicialização não foi iniciada ou falhou. US Piscando - O CG3000 está procurando um canal downstream. US Piscando - O CG3000 conectou com sucesso em um canal downstream. Ligado - O CG3000 conectou com sucesso em um canal upstream. Ligado - O CG3000 conectou com sucesso em um canal upstream. Ligado - O Serviço de internet não está disponível. ONLINE Piscando - O serviço de internet está sendo inicializado. Ligado - A interface Wi-Fi de 2,4 GHz está desativada. 2.4G Wi-Fi Piscando - A interface Wi-Fi de 2,4 GHz está desativada. Piscando - A interface Wi-Fi de 2,4 GHz está desativada. Desligado - A interface Wi-Fi de 2,4 GHz está ativa. 2.4G Wi-Fi Desligado - A interface Wi-Fi de 5 GHz está desativada. 5G Wi-fi Desligado - A interface Wi-Fi de 5 GHz está desativada. ETH 1 ~ 4 Desligado - A porta LAN 1 ~ 4 não está conectada. Piscando - A porta LAN 1 ~ 4 não está conectada. Piscando - A porta LAN 1 ~ 4 está conectada. Ligado - O serviço de telefonia associado à porta 1 ~ 2 não está disponível	
	Desligado - A inicialização não foi iniciada ou falhou.
DS	Piscando - O CG3000 está procurando um canal downstream.
	Ligado - O CG3000 conectou com sucesso em um canal downstream.
	Desligado - A inicialização não foi iniciada ou falhou.
US	Piscando - O CG3000 está procurando um canal upstream.
	Ligado - O CG3000 conectou com sucesso em um canal upstream.
	Desligado - O serviço de internet não está disponível.
ONLINE	Piscando – O serviço de internet está sendo inicializado.
	Ligado - O serviço de Internet está disponível.
	Desligado – A interface Wi-Fi de 2,4 GHz está desativada.
2.4G Wi-Fi	Piscando – A interface Wi-Fi de 2,4 GHz está enviando ou recebendo dados.
2.4G Wi-Fi Desligado – A interface Wi-Fi de 2,4 GHz está desativada. Piscando – A interface Wi-Fi de 2,4 GHz está enviando ou recebendo da Ligado – A interface Wi-Fi de 2,4 GHz está ativa.	Ligado – A interface Wi-Fi de 2,4 GHz está ativa.
	Desligado - Interface Wi-Fi de 5 GHz está desativada.
5G Wi-fi	Piscando – A interface Wi-Fi de 5 GHz está enviando ou recebendo dados.
	Ligado – A interface Wi-Fi de 5 GHz está ativa.
	Desligado - A porta LAN 1 ~ 4 não está conectada.
ETH 1 ~ 4	Piscando - A porta LAN 1 ~ 4 está enviando ou recebendo dados.
	Ligado - A porta LAN 1 ~ 4 está conectada.
	Desligado – O serviço de telefonia associado à porta 1 ~ 2 não está disponível.
TEL 1 ~ 2	Piscando - O serviço de telefonia associado à porta 1 ~ 2 está em uso.
	Ligado - O serviço de telefonia associado à porta 1 ~ 2 está disponível.
Botão WPS	Botão para configuração WPS. Quando o botão WPS é acionado, os LEDs Wi-Fi 2.4G e 5G pis- cam de forma cadenciada.

Descrições do painel traseiro



2.4 Especificação do produto

Categoria	Descrição
Chipset principal	* (DOCSIS) BCM3390R (A9 de núcleo duplo, 1 GHz) * (Wi-Fi) 2x BCM4366E
Memória	* DDR3 SDRAM: 1GB * NAND: 512MB, NOR: 4MB
Wi-fi	* 802.11 a / b / g / n / ac Wave-2, MU-MIMO * 2,4 GHz 4x4 + 5 GHz 4x4 dual band simultâneo
Tipo de antena	* Antenas Internas * Antena dual band de 2,4 GHz / 5 GHz
Taxa de transmissão máxima, em condições ideais	* Wi-Fi 2.4GHz: 600 Mbps (802.11n, 40MHz) * Wi-Fi 5GHz: 1.7 Gbps (802.11ac, 80 MHz) * DOCSIS 3.1 SC-QAM 32x8 OFDM 2x2 (D / S 5Gbps, U / S 2Gbps)
Interfaces físicas	 * Painel frontal - LEDs, botão WPS * Painel traseiro - Entrada de energia, Botão de reset - 4 x Portas LAN GbE - 1 x Porta para conexão ao serviço de internet via cabo coaxial Docsis - 1 x Porta USB 3.0 - 2 x Portas FXS (RJ-11)
Alimentação	* DC12V / 3.33A
Dimensões físicas	* 78 (35) mm x 155 mm x 210 mm (L x P x A)

3. Instalação

3.1. Instruções para posicionamento

Antes de configurar o CG3000, leia atentamente o guia de posicionamento abaixo a fim de obter os melhores resultados.

O CG3000 deve estar localizado próximo ao centro da área em que seus dispositivos, tais como computadores, tablets e telefones celulares, irão operar. Evite colocar o CG3000 em uma área fechada, como pr exemplo: closet, armário ou prateleira, pois, nesse caso, o desempenho da rede sem fio (WiFi) será prejudicado, devido aos obstáculos.

Procure posicionar o CG3000 em um local elevado, minimizando o número de paredes e obstáculos aos dispositivos que deverã se conectar ao CG3000.

Evite colocar o CG3000 próximo dos equipamentos e objetos abaixo:

- Dispositivos ou sistemas de segurança privada
- Ventiladores
- Microondas
- Computadores
- Telefones sem fio
- Objetos de metal

3.2 Conexão e instalação do CG3000

Antes da instalação, verifique com seu provedor de serviços a fim de garantir que o serviço de acesso à Internet banda larga está ativo.



4. Login

Claro-		ON	NÍVEL	(;	IP	¢.	
	Por favor, informe o login e a senha* do seu roteador para acessar as configurações						
	Login incorreto Senha incorreta						
	ENTRAR "Não deve ser utilizado o login e a senha de acesso ao Minha Claro.						

1) Conecte-se

Para conectar ao CG3000 e efetuar sua configuração, abra seu navegadr de Internet (browser) preferido e digite http://192.168.0.1. A página acima deve ser apresentada. Siga os passos listados a seguir para conectar a CG3000 e configurar o mesmo:

1. Inicie seu aplicativo de navegador da Web (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, etc.)

2. Digite "http://192.168.0.1" no campo "URL" do seu navegador

Entre com o nome de usuário, senha e clique em "Entrar" para ter acesso ao CG3000. Para obter o nome de usuário e senha, consulte a etiqueta localizada na parte inferior do CG3000.

CG3000 DOCSIS 3.1 HW: Rev1 INPUT: 12V DC 39.96W, 3.33A III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	2A FABR: 02/2020 	KAON	Usuário e Senha
CM MAC : 743	 EF142BAC		
EMTA MAC : 74 IP: 192.168.0.1 Usuario: CLARO_142BAC Senha: 743AEF142BAC	ISAEF142BB0 SSID 2.4GHz: CLAR0_2G142B/ SENHA: EF142BAC SSID 5GHz: CLAR0_5G142BAC		

5. Configuração rápida

Configuração rápida" é a primeira página exibida após efetuar uma conexão bem sucedida ao CG3000. Você pode configurar sua rede sem fio (WiFi) nesta página.

<page-header></page-header>	Claro-			5 ON NÍVEL 🗢 IP 🔍
<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	Conf	iguração rápic	la	6 <u>Configurações avançadas</u> Sair
	Configure Esta página permite config sua rede sem fio (tambér senha e verificar	ações da sua red urar a sua rede Wi-Fi. Voci n conhecido como SSID), c os dispositivos conectado	e Wi-Fi è pode definir o nome da adastrar uma nova sua sı na sua rede.	Saiba mais sobre sua conexão Mude a senha e o nome do Wi- fi da sua casa Com o #NET-CLARO-WIFI você tem internet pela cidade
Sente du code Witti E Pia Haité E Pia Haité Alerar Rade Wi-Fi Novo nome du rede Wi-Fi: Novo nome du rede Wi-Fi: Repetir nova senha de Wi-Fi: Alerar Nubre Senha du Wi-Fi: Alerar Nubre Senha du Wi-Fi: Dispositivos conectados na sua rede Marce Ada Sen	2 Nome da rede Wi-Fi:	2.4 GHZ CLAR0_2G141E46	5 GHZ CLARO_5G141E46	Conheça nossos pacotes de antivírus
Image: Source of the set of the s	Senha da rede Wi-Fi:	EF141E46 Alterar Rede Wi-Fi	EF141E46	Você também acessa o NOW online
Nova senha da rede Wi-Fi: Apetir nova senha de Wi-Fi: Appeir nova senha de Mi-Fi: Appei	3 Novo nome da rede Wi-Fi:	2.4 GHZ 5 GHZ		
Repetir nova senha de Wr-fi: APLCAR AUSTES	Nova senha da rede Wi-Fi:			
APLCAR AJUSTES) Image: Dispositivos conectados na sua rede Número Nome do host Endereço MAC Endereço IP rt X130050	Repetir nova senha de Wi-Fi	i:		C conteido que você assiste na sua TV
Dispositivos conectados na sua rede Múmero H 1 130050 20130925003# Dispositivos		APLICAR AJUSTES		esmartphone. Na NET você encontra a melhor experiência multitelas.
Número Nome do host Endereço MAC Endereço IP #1 k130050 20.13.09.25.00.3a 192.168.0.10	4 Dispositivo	os conectados na	sua rede	
	Número Nome do #1 k13005	host Endereço MAC 50 20:13:09:25:00:38	Endereço IP 192.168.0.10	

1) Configurações da sua rede Wi-Fi

Esta página permite que você configure sua rede Wi-Fi. Você pode definir o nome da sua rede sem fio (também conhecida como SSID), configurar uma nova senha e verificar os dispositivos conectados à sua rede.

2) Informações da rede Wi-Fi

O SSID e a senha da rede WiFi configurados no CG3000 são apresentados aqui.

O SSID (Service Set Identifier) configurado de fábrica é a combinação da palavra "CLARO" com os últimos 6 caracteres do endereço MAC d CG3000. O SSID e a Senha WiFi de fábrica estão localizados na etiqueta posicionada na parte inferior do CG3000.

3) Alterar Rede Wi-Fi

Você pode cnfigurar um novo nome de rede (SSID) e senha WiFi 2.4G ou 5G. Depois de fazer suas configurações, clique em "APLICAR AJUSTES" para aplicar as alterações.

Importante: é altamente recomendável que você configure uma senha para prteção contra a possibilidade de ataques via Internet a dispositivos que pssuam nomes de usuário e / ou senhas comuns.

4) Dispositivos conectados

Você pode verificar o nome do host, o endereço MAC e o endereço IP dos dispositivos conectados a CG3000.

5) Barra superior direita

Clique em um dos cinco ícones localizados na barra posicionada na parte superior à direita, para exibir o respectivo status.

6) Configurações avançadas

Clique em "Configurações avançadas" para acessar o respectivo menu.

6. Menu global



1) ON

STATUS ONLINE / OFFLINE

2) NÍVEL

Nível de sinal TX / RX referente a conexão Internet Docsis

3) 🛜

2.4G ATIVO / INATIVO 5G ATIVO / INATIVO

4) IP

Endereço da conexão Internet IPV4, IPv6, BLOCO IPV6

5) Telefone

NET Phone: (11) 5555-5555 LINHA 1 ATIVA / INATIVA LINHA 2 ATIVA / INATIVA

7. Configurações avançados (Avançado configurações)

A página "Software" é a primeira página exibida ao clicar em "Configurações avançadas"

Claro	4	ON	NÍVEL	Ģ	IP	e.	
1 Menu							
Status	Software		2) <u>Cor</u>	<u>ifigura</u>	ç <u>ão rá</u> p	<u>oida</u>	
Esta pági	na apresenta informações sobre o software do sistema atual.						
	Informações		3 Aqui vo				
	Tecnologia Doctris 3.1 Versilo de hardware			ições so do hardv do softv MAC, en odem a i			
	CG3000 Rev V1 2 Versão do software 1.00.46						
	Endereço MAC do Cable Modern 74 3ar ef 14 1-646 Certificado CM Installed		Outras i Informaçã	nformo	ações: as NET		
	Status		Ativação	NET An	tivirus		
	Tempo de Disponibilidade do Sistema OD 0H 15M 47S		nformaçõ #NET-	es sobre CLARO-'	a rede WIFI		
	Acesso à Rede Denied						

1) Menu

Clique em "Menu" para ver a lista de Opções Status, Rede, Avançado, Segurança, Wi-Fi, Administrador e Sair. A seleção de uma dessas opções leva você a mesma. (Página 18)

2) Configuração rápida

Clique em "Configuração rápida" para retornar a essa página.

3) DICA

Apresenta informações adicionais sobre os dados e configurações disponíveis na página.

8. Menu principal







9.1 Software

Esta página apresenta informações sobre o software do sistema.

		Configuração ráp
Status	Software	
Esta pági	na apresenta informações sobre o software do sistema a	atual.
	Informações	Dica Aqui você confere as
	Tecnologia Docsis 3.1	informações sobre a versão do hardware, versão do software, endereço MAC, endereço
	Versão do hardware CG3000 RevV1.2 Versão do software 100 46	e do modem a cabo, número de série, tempo de atividade do sistema e status do registro de
	4 Endereço MAC do Cable Modem 74:3a:ef:14:1e:46	reae. Outras informações:
	5 Certificado CM Installed	Informações e dicas NET Virtua
	Status	Ativação NET Antivirus
	6 Tempo de Disponibilidade do Sistema 0D 0H 15M 47S	Informações sobre a rede #NET-CLARO-WIFI
	C Acesso à Rede Denied	

1) Tecnologia

Versão DOCSIS, 3.0 ou 3.1.

- **2) Versão de hardware** A versão do hardware do CG3000.
- 5) Certificado CM Informa se o certificado CM está instalado

6) Tempo de Disponibilidade do Sistema

Tempo de atividade do CG3000 com o seguinte formato DD: HH: MM: SS.

7) Acesso à rede

Ele mostra o status de permissão da rede. "Permitido" (Allowed) ou "Negado" (Denied) Se status for "Negad", você não poderá ter acesso à Internet.

3) Versão do software A versão do firmware do CG3000.

4) Endereço MAC do Cable Modem O endereço MAC.

9.2 Conexão RF

Esta página mostra informações sobre o estado do CG3000 e a conectividade IP. As informações desta página podem ser atualizadas a qualquer momento clicando no botão Atualizar do seu navegador.



1) Portadora de Downstream adquirida

Apresenta a frequência adquirida downstream.

Se a frequência downstream não está adquirida, será exibido "0Hz em andamento".

2) Estado da conectividade

Apresenta o status da conectividade do CG3000.

3) Estado da inicialização

Apresenta o estado da inicialização.



1) Esta página apresenta informações acerca das Portadoras de Downstream Adquiridas.

2) Esta página apresenta informações sobre a Portadora de Upstream adquirida.

9.3 Conexão IP

Esta página apresenta as configurações referentes a conectividade IP.



1) Endereço IPv4

Mostra o endereço IPv4 do CG3000 na interface LAN. Esse endereço IPv4 se torna o default gateway dos dispositivos conectados ao CG3000.

2) Endereço IPv6

Mostra o endereço IPv6 do CG3000 na interface LAN. Esse endereço IPv6 se torna o default gateway dos dispositivos conectados ao CG3000.

3) Duração

Mostra a duração da alocação do endereço IPv6.

4) Expira

Mostra o vencimento da alocação do endereço IPv6.

5) Servidores DNS IPv4

Mostra o endereço IP do servidor DNS IPv4.

6) Servidores DNS IPv6

Mostra o endereço IP do servidor DNS IPv6.

7) Endereço MAC

Mostra o endereço MAC da LAN do CG3000.

9.4 Status MTA

Esta página exibe o status de inicialização do MTA, referente ao serviço de telefonia.

Clar	۰ <mark>۵</mark> -	01	I NÍVEL	(:	IP	¢	
Menu							
Status	Status MTA		<u>Co</u>	<u>nfigurc</u>	<u>ição rá</u> j	<u>pida</u>	
	Esta página exibe o status de inicialização do MTA.						
	Procedimento de inicialização		Você pode status atu	Dica visualiz al do MT.	ar o A		
	Tarefa: DHCP Telefonia Status: (N/A)		embutido. exibe os s Registro/f	Esta páç tatus do rovision			
	2 Tarefa: Segurança de Telefonia Status: [N/A]		das linhas	inform	acões:		
	3 Tarefa: TFTP Telefonia Status: [N/A]		Informa	jões e di	cas NET		
	Tarefa: chamada de telefonia registro do servidor Status: L1: [N/A] / L2: [N/A]			Virtua			
	5 Tarefa: Registro de telefonia completo Status: [N/A]		Ativaçã	o NET Ai	ntivírus		
	Estado da linha	L	Informaç #NET	ões sobr -CLARO	e a rede -WIFI		
	Linhas: Linha 1 Status do gancho; (N/A) Tempo de expiração: (N/A) Tempo de novo registro: (N/A)						
	Linhas: Linha2 Status do gancho; [N/A] Tempo de expiração: [N/A] Tempo de novo registro: [N/A]						

1) DHCP Telefonia

Status: concluído ou com falha.

2) Segurança de telefonia

Status: Ativado ou Desativado.

3) TFTP Telefonia

Status: concluído ou com falha.

4) Registro do servidor

Status: L1: "Operacional" / L2: "Operacional" ou L1: "Nenhuma associação de segurança" / L2: "Nenhuma associação de segurança"

5) Registro de telefonia concuído Informa o status do registro.

6) Linha 1 / 2

Status da linha Informa o Tempo de expiração, Tempo de novo registro.



10.1 configurações basicas

Esta página apresenta a configuração básica LAN e WAN do CG3000

	Configuração ré
Configurações de IP	
n página permite a configuração das características básicas do gateway de band relacionados aos seus ISP.	a larga
 Configurações de rede LAN 	Dica Aqui você confere as
2 Endereço IPv4: 192.168.0.1	informações sobre a versã do hardware, versão do software, endereço MAC,
3 Endereço IPv6: (null) 4 Prefixo IPv6: (null)	endereço IP do modem a cabo, número de série, tem de atividade do sistema e status do registro de rede
5 Endereço MAC: 74:3a ef:14:1e:49	Outras informações
6 WAN	Informações e dicas NET Virtua
Endersco IPv4:	Ativação NET Antivirus
(null) B Endercço (Pv6:	Informações sobre a rede #NET-CLARO-WIFI
Duração (IPv6 Preferred Lifetime): (null)	
Expira (IPv6 Preferred Lifetime): (null)	
Servidores DNS IPv4: 0.000	
Servidores DNS IPv6: ::	
13 Enderedo MAC: 74/3a/ef:14/1e/48	
14 Tipo de conexão WAN	
Router	
APLICAR AJUSTES	

1) Configurações de rede LAN

Mostra a configurações da rede LAN.

2) Endereço IPv4

O endereço IPv4 da interface LAN.

3) Endereço IPv6

O endereço IPv6 da interface LAN.

4) IPv6 prefixo

O prefixo do endereço IPv6 da interface da LAN.

5) Endereço MAC

O endereço MAC da interface LAN.

6) WAN

Mostra as configurações da interface WAN.

7) Endereço IPv4

Mostra o endereço IPv4 da Interface WAN.

8) Endereço IPv6

Mostra o endereço IPv6 da Interface WAN.

9) Duração (duração do lease IPv6) Mostra a duração do lease IPv6 da interface WAN.

10) Expira (vida útil do lease IPv6)

Mostra a expiração do lease IPv6 referente a interface WAN.

11) Servidores DNS IPv4

Mostra os endereço dos servidores DNS IPv4.

12) Servidores DNS IPv6

Mostra os endereço dos servidores DNS IPv6.

13) Endereço MAC:

Mostra o endereço MAC da interface WAN.

14) Tipo de conexão WAN

Você pode selecionar o tipo de conexão WAN: "bridge"ou "roteador". Quando uma das configurações acima é selecionada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES", a fim de efeti var a alteração.

15) LIBERAR LEASE DE IP DA WAN

Clique no botão para liberar o endereço IP da interface WAN.

16) RENOVAR LEASE DE IP DA WAN

Clique no botão para renovar o endereço IP da interface WAN.

10.2 LAN / DHCP

Esta página apresenta o status do servidor DHCP IPv4do CG3000 e permite sua configuração.

LAN/DHCP a página permite a configuração e apresenta o status do servidor DHCP interno opcional par a LAN. LAN/Servidor DHCP CLAN/Servidor DHCP CLAN/Servidor DHCP CLAN/Servidor DHCP CLAN/Servidor DHCP CLAN/Servidor DHCP CLAN/Servidor DHCP CLAN/Servidor DHCP CLAN/Servidor DHCP CLAN/Servidor DHCP SIM NÃO Configuração de arreder Servidor DHCP SIM NÃO Configuração de arreder Servidor DHCP SIM COLTOS Servidor DHCP Examo Servidor DHCP Configuração de arreder Servidor DHCP Examo Servidor DHCP Configuração de arreder Servidor DHCP Examo Servidor DHCP externo (a servidor SCS 255555) (b) (b) Configurações Bésicas COutros informações : Informações PE Aminivos		nu				
a página permite a configuração e apresenta o status do servidor DHCP interno opcional para a LAN. LAN/Servidor DHCP Dico 1 Endereço local (LAN) 1 192 168 0 1 2 Habilitor servidor DHCP SIM NÃO 3 Endereço local de início 192.168.0. 10 192.168.0. 10 Servidor DHCP Federema Servidor DHCP Federema 245 Servidor DHCP federema Servidor DHCP federema Servidor DHCP Federema 245 Servidor DHCP federema Servidor DHCP federema que o consequirá aceasa Servidor DHCP federema que o servidor DHCP f	e	LAN/DHCP		<u>Con</u>	figura	<u>ção rá</u> j
LAN/Servidor DHCP	ta pági	na permite a configuração e apresenta o status do servidor DHCP interno opcional para a LAN.				
 Indereço local (LAN) Indereço local (LAN) Indereço local (LAN) Indereço local (LAN) Indereço local de início Inderecço local de início					Dica	
 Habilitar servidor DHCP SIM NÃO Findereço local de início 192,168,0. 10 Número de CPEs 245 Tempo de lease 86400 Construidades) APLICAR AJUSTES Outras informações e dicas NET Virtual Ativaçõo NET Antivirus 	1	Endereço local (LAN) 192 168 0 1	c DH se	Você po onfiguraç CP. Se vo rvidor DH	ode muc ão do s cê tiver CP aten	
 Configurações edicas NET Virtua Configurações Edicas NET Virtua 	2	Habilitar servidor DHCP SIM NÃO	rad pc c co	lo LAN (o ir código os endere mputado servidor	u escoir resisten ços IP d res), des interno l	ia definir te todos e seus abilite o
Numero de CPEs 245 residencial seja o mesmo n sub-rede externa que o serviciór DHCP externo (a mascara de sub-rede é sempre 255:255:0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0	3	192.168.0. 10	Ser Voc	elecionan vidor DHI cê garante atribuído	do "Não CP. Faze e que o e o a seu o	
Empo de lease sempre 255 255 0; ou você não conseguirá acess a de lease a particar auustes a APLICAR AJUSTES APLICAR AJUSTES Unformações Informações e dicas NET Virtua Ativação NET Antivirus	4	245	res		seja o m externa HCP ext de sub-i	
APLICAR AJUSTES APLICAR AJUSTES APLICAR AJUSTES Outras informações Informações e dicas NET Virtus Ativaçõo NET Antivirus	5	Tempo de lease	se voc o LA		5.255.28 nseguira residen iode cor	
Outras informações: Informações e dicas NET Virtua Ativação NET Antivirus		6 APLICAR AJUSTES	e r l		IP do Ga Il na pág Ições Bá	
Informações e dicas NET Virtua Ativação NET Antivirus			с			
Ativação NET Antivirus			h	nformaçõ \	es e dic /irtua	as NET
				Ativação	NET An	tivirus

1) Endereço local (LAN)

Mostra o endereço IPv4 da LAN do CG3000. Esse endereço IPv4 é o endereço IP do default gateway que será fornecido para os dispositivos conectados ao CG3000.

2) Habilitar servidor DHCP

Você pode ativar ou desativar o servidor DHCP IPv4.

3) Endereço local de início

Você pode configurar o primeiro endereço IPv4 da faixa de endereços DHCP que será fornecido aos dispositivos conectados ao CG3000.

4) Número de CPEs

Você pode configurar a quantidade de endereços IPv4 disponível. Cada dispositivo conectado ao CG3000 irá consumir 01 endereço IPv4 da faixa de endereços DHCP.

5) Tempo de lease

Você pode configurar o período de tempo de concessão do endereço IPv4 fornecido via DHCP pelo CG3000.

6) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para efetivar a alteração.

10.3 DHCPv6

Esta página permite a configuração do servidor DHCPv6 interno do CG3000.

Claro-					
Menu					
ie		<u>Con</u>	<u>figura</u>	<u>ção rá</u> p	<u>oida</u>
DHCPv6					
a página permite a configuração do servidor DHCPv6 interno para a rede LAN. Ao modifica Prefixo Delegado pelo Sistema, defina o Prefixo Delegado pelo Sistema em primeiro lugar, e ressione Aplicar Ajustes para que o sistema possa calcular o Prefixo Delegado pela LAN.	ır :				
 Prefixo delenardo pelo sistema 					
	inf s cat d s	formaçõe do hardw software, e endereço l co, númer le atividad tatus do r	s sobre are, vers endereç IP do me o de sér de do sis egistro e		5
	c				
e o Endereço inicial terá o mesmo Prefixo Delegado pela LAN.	1	nformaçõ	es e dic	as NET	
3 ATTVAR			/irtua		
		Ativação	NET An	tivírus	
Prefixo delegado pela LAN	Ir	nformaçõi #NET-C	es sobre CLARO-'	a rede WIFI	
0:0:0:1000					
S Endereço inicial					
0:0:0:2000					
6 Vida útil					
3600					
7 ATIVAR RAPID COMMIT					
∠					
8 ATIVAR UNICAST					
9 DESATIVAR DHCPV6 STATELESS					
10 APLICAR AJUSTES					

1) Prefixo delegado pelo sistema

Ao modificar o prefixo delegado, selecione o campo "Prefixo delegado pelo Sistema" primeiramente, e pressione "APLICAR AJUSTES", para que o CG3000 possa calcular e determinar o prefixo delegado.

2) Configurações de servidor

O prefixo delegado da LAN será derivado do prefixo delegado do CG3000 e o endereço inicial terá o mesmo prefixo delegado da LAN.

3) ATIVAR

Você pode ativar ou desativar o servidor DHCPv6.

4) Prefixo delegado pela LAN

O prefixo delegado da LAN será derivado do prefixo delegado do CG3000.

5) Endereço inicial

O endereço inicial terá o mesmo prefixo delegado da LAN.

6) Vida útil

Digite o período de tempo de concessão para o endereço IPv6.

7) ATIVAR RAPID CMMIT

Você pode ativar ou desativar o RAPID COMMIT.

8) ATIVAR UNICAST

Você pode ativar ou desativar o UNICAST.

9) DESATIVAR DHCPV6 STATELESS

Você pode ativar ou desativar a função stateless IPv6.

10) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para efetivar as alterações.

10.4 LAN IPv6

Esta página exibe informações sobre a configuração IPv6 da LAN.



10.5 DNSv4

Esta página permite configurar o endereço IPv4 do servidor DNS que deseja usar. O mesmo será distribuído automaticamente aos dispositivs conectados através do servidor DHCP do CG3000.



1) DNS primário

Você pode definir o endereço IPv4 do servidor DNS primário.

2) DNS secundário

Você pode definir o endereço IPv4 do servidor DNS secundário. (opcional)

3) USE ESSES SERVIDORES DNS

Você pode ativar ou desativar o uso dos endereços IPv4 dos servidores DNS configurados nessa página.

4) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para efetiva-las.

10.6 Configuracao WAN

Esta página permite configurar a interface WAN do CG3000.

Claro-	Claro-								
- Menu									
Rede	_{Rede} WAN configuração								
1 Obter um 2 Usar o	ENDEREÇO IP AUTOMATICAMENTE		Ci	onfiguraç Ir mantida	Dica ão de W/ ade nest web.	AN pode a página			
 3 Endereço IP WAN 0.0.0.0 4 WAN Subnet Mask 	×								
 Endereço Won gateway IP 0.0.0.0 DNS primário 0.0.0.0 DNS secundário (opcional) 0.0.0.0 DNS terceiro (opcional) 0.0.0.0 	APIICAR AILISTES								

1) OBTER UM ENDEREÇO IP AUTOMATICAMENTE

Fará com que o CG3000 tente obter o endereço IP para a interface WAN automaticamente, via DHCP.

2) USAR O SEGUINTE ENDEREÇO IP ESTÁTICO

Você pode definir que um endereço IP estático será utilizado na interface WAN aqui.

3) Endereço IP WAN

Você pode configurar o endereço IP estático que será utilizado na interface WAN aqui.

4) WAN sub-net mask

Você pode configurar a máscara de sub-rede referente ao endereço IP estático configurado para a interface WAN aqui.

5) Endereço Wan gateway IP

Você pode configurar o endereço IP do gateway WAN aqui.

6) DNS Primário, etc

Permite configurar o endereço do servidor DNS primário, etc. DNS primário / DNS secundário (opcional) / Terceiro DNS (opcional)

7) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para efetivar as alterações.

11. Avançado

11.1 Encaminhamento de porta

Esta página permite configurar regras para o Encaminhamento de porta, também conhecido como "Port Forwarding Rules". Até 32 regras (entradas) podem ser configuradas.



1) ADICIONAR/REMOVER

Você pode adicionar ou remover regras (entradas) para encaminhamento de porta. Até 32 regras podem ser configuradas. Ao clicar no botão "ADICIONAR/REMOVER", a figura abaixo será apresentada.

11.1 ENCAMINHAMENTO DE PORTA (POR FORWARDING) > Adicionar / remover (Editar)

Claro-	ON	NÍVEL	(i:	IP	¢	
Menu		Con	figura	rão rái	oida	
Avançado Encaminhamento de porta				<u>,</u>	<u>//04</u>	
Selecione o nome do serviço e digite o endereço IP do servidor, clique em "APLICAR AJUSTES" para encaminhar pacotes IP, na porta do serviço escolhido, para o IP do servidor especificado	_				_	
Adicionar/Remover Encaminhamento de Porta. Até 32 entradas podem ser configuradas. Adicionar/REMOVER >	Vo pu LA UD loc	cê pode r blicameni N especif ipeament P para un al.	Dica odar um te acessi icando c o de por n compu		, ,	
 2 Número de entradas restantes que podem ser configuradas :32 Interface de Uso wan-ip-interface/wanbridge Service Name SELECIONE UM SERVIÇO Serviço Customizado Endereço IP do Servidor 						
Porta atoma Porta atoma Porta Porta Porta Image: Second Sec						
Aplicar Alustes > Annov Server External External Columnal Source P Protocol Internal Internal Server P WAA Exable PortEnd Address Remover >						

2) Número de entradas restantes

Informa o número de entradas (regras de Encaminhamento de Porta) restantes que podem ser configuradas.

3) Interface de Uso

Indica a interface da WAN. (wan-ip-interface/Wanbridge)

4) SELECIONE UM SERVIÇO

Você pode escolher serviços de encaminhamento de porta pre-definidos: AOL / Buddy Phone /..... SNMP / HTTP / SSH / TFTP / FTP / Mail /.... Marque esta caixa a fim de habilitar a exibição dos serviços pre-definidos. Caso deseje configurar seu próprio serviço, não marque esta caixa.

5) Serviço Customizado

Você pode inserir aqui o nome do serviço que deseja configurar.

6) Endereço IP do Servidor

Você deve configurar o endereço IP do dispositivo conectado à LAN do CG3000 para o qual o serviço será redirecionado.

7) Regras de Encaminhamento

Você pode configurar seus próprios serviços de encaminhamento de porta digitando o nome do serviço, tipo de serviço, endereço IP do servidor e números de porta relacionados.

8) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES", para efetiva-las.

9) Regras Existentes

Para remover as regras da tabela, marque a respective caixa e clique no botão "REMOVER".

Lista de Serviços Comumente Utilizados para Referência:										
Aplicação / Serviço	Número da porta	Aplicação / Serviço	Número da porta							
FTP	21	HTTP	80							
Telnet	Telnet23POP3 (servidor de entrada de ema		Telnet 23 PO (servidor de en		110					
SMTP (servidor de email de saída)	25	NNTP (Servidor de Notícias)	119							
Quem é	43	SNMP	161							
TFTP	TFTP 69		194							
Gopher 70		LDAP	389							
Dedo	79	UUCP	540							

11.2 PORTA TRIGGER

Esta página permite a configuração de gatilhos dinâmicos para dispositivos específicos na rede LAN. Usado para aplicativos especiais que exigem números de porta específicos com tráfego bidirecional para funcionar corretamente. Aplicativos como videoconferência, voz, jogos e alguns recursos de mensagens podem exigir essas configurações especiais.

A ativação de porta é semelhante ao encaminhamento de porta, exceto que elas não são portas estáticas mantidas abertas o tempo todo.



1) CRIAR

Ao clicar no botão "CRIAR", a figura abaixo será mostrada. (página 36)

11.2.1 PORTA TRIGGER > Criar

M	enu										
nçado									<u>Cor</u>	<u>nfigura</u>	<u>ição rá</u>
		G	atilhos	de por	as						
ita pág de LAI om tráf ;, jogos	jina permite N. Utilizado ego bidireci s e alguns re	a configura para aplicad ional para fu ecursos de p	ação de gatilho ções especiais Incionar corre programas de espe	os dinâmicos s que requere tamente. Apl mensagens ciais.	para dispo m número: icações co podem exig	ositivos es s de porta mo vídeo jir essas c	pecíficos específic conferênc configuraç	na os iia, ões			
			CF	NAR >				A. ac	Ativação (Envio pel	Dica da Porta la Porta,	ı é simila , exceto
								pe pc at	elo fato de ortas estát pertas todo	eque não ticas ma o o temp	o são antidas DO
	Algumas acesso rem ser aberto p da porta a seu própric	s aplicações noto e outro para acesso partir desta (aplicação	s, tais como jo os exigem que o pelas aplicaç a tela, selecior o personalizada	igos, videoco portas espec ões. Você po nando um ap a) e clique er lo.	nferência, ; cificas no fi ide configu icativo exis n "Adiciona	aplicações rewall do rar as def stente ou o r" para ad	s de Router inições criar o iciona-	Ŀ			
	2 Rest										
3	wan-ip-	interface/wa	inbridge				-				
			Nome d	a Aplicação							
		•									
5	Aplicativo P	Personalizado	þ	▼							
6	Select C	One					•				
7	Gatilho Porta Inicial	Gatilo Porta Final	Gatilho Protocolo	Alvo Porta Inicial	Alvo Porta Final	Al Prote	vo ocolo				
			ТСР			TCP	~				
			TCP	× .		TCP	~				
			ТСР	~		TCP	~				
			8 ADIC	IONAR >							
			Trigger	Open							
	Application N	Protoc	Start End	Protocol Start	End WAN	Interface	Remove				
	Aim Talk	с тср	4099 4099	TCP 5191	5191 wa	nbridge					
	12	UDP	9000 9013		9013 wa	nbridge					
			KEM	STER /							

2) Número restante

Número de entradas restantes que podem ser configuradas. Até 32 entradas podem ser configuradas.

3) Interface de Uso

Indica a interface da WAN utilizada. (wan-ip-interface/Wanbridge)

4) SELECIONE UM APLICATIVO

Você pode escolher dentre serviços de disparo de porta pre-definidos. Para ativar a seleção, você deve marcar esta caixa.

5) Aplicativo Personalizado

Você pode digitar aqui o nome da regra de port-trigger que deseja criar.

6) Selecione serviço pre-definido

Você pode escolher dentre serviços predefinidos aqui: Aim Talk / Asheron´s Call / Calista IP Phone/ Delta Force (client / server) / ICQ / Napster / Net2Phone/ Rainbow Six / Rogue Spea.

7) Serviços personalizados

Você pode configurar seus próprios serviços de disparo de porta (port-trigger) aqui.

8) ADICIONAR

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "ADICIONAR" para ativá-las.

9) REMOVER

Para remover uma regra em particular, marque a caixa "Remove" e clique no botão "REMOVER".

11.3 DMZ HOST

Esta página permite a configuração de um endereço IP específico (DMZ Host) para que seja acessivel a WAN (Internet pública). É um recurso que pode ser usado em determinadas situações, por exemplo, quando há aplicativos que não funcionam bem com regras de port-trigger (gatilhos de porta).

Claro-		ON	NÍVEL	(;	IP	¢
Menu						
Avançado DMZ host			<u>Con</u>	figurae	<u>;āo rá</u> ŗ	<u>ida</u>
Esta página permite a configuração de uma rede específica para que fique expos para a WAN (internet pública). Isto pode ser usado quando as aplicações probler funcionarem com gatilhos de porta.	ta ou visível náticas não					
1 Endereço da DMZ						
2 APLICAR AJUSTES >		Ho des refi "ho voo des trái é c	sting em l smilitariza erida gera st expost sê especif stinatário fego WAN apaz de ti			
		cor lste des cor sul inte cor	nputador o também scrito con nputador o-rede que erna priva ernet públ nfiável.		nhecido. er pequena tre a LAN ável e a	

1) Endereço da DMZ

Você pode configurar um computador para ser o host localizado na DMZ. Digite o endereço IP atribuído ao computador.

2) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para ativá-las.

11.4 **DDNS**

Esta página permite a configuração do Serviço DNS dinâmico.



1) ADICIONAR

O serviço DNS dinâmico permite criar um hostname estático para um endereço IP dinâmico. Isso permitirá o acesso através da Internet ao CG3000 mesmo quando o endereço IP da interface WAN do CG3000 mudar.

11.4.1 DDNS > Adicionar



2) Provedor D-DNS

Selecione o provedor de Serviço DNS Dinâmico disponível no CG3000: DynDNS.

NOTA: É necessário que você já tenha acessado DynDNS previamente e tenha criado uma conta, com nome de usuário e senha, a fim de utilizar o serviço DNS dinâmico, oferecido pelo DynDNS. Esses dados são requeridos na configuração do serviço DNS dinâmico.

3) Interface

Identifica a interface WAN do CG3000.

4) Nome do host

Nome do host que será acessado via Internet. Deve coincidir com aquele configurado no DynDNS.

5) Nome do usuário

Nome de usuário no DynDNS.

6) Senha

Senha do usuário no DynDNS.

7) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para ativá-las.

8) REMOVER

Para remover as regras listadas na tabela acima, marque a caixa "Remove" respectiva e clique no botão "REMOVER".



11.5 Opcoes Avancadas

Claro-	ON	NÍVEL	(ŗ.	IP	¢	
Menu						
Avançado Opções avançadas		<u>Con</u>	<u>ifigura</u>	ç <u>āo rá</u> ŗ	<u>bida</u>	
 BLOQUED WAN BLOQUED WAN BISEC PASS THROUGH BISEC PASS THROUGH Control of Control of Con	Q co ac de h htt res	uuando ha gerene uusufno configura uugar atrax uugar atrax a	Dica bilitado, iamento desessar ação de so o remot accessar to camo to accessar o lo monto desportado desporta	a opção da permite stereço gualque r a senha sitivo.		

1) BLOQUEIO WAN

Impede que o CG3000 ou os dispositivos conectados a ele na Lan ou Wifi sejam visiveis na Internet. Por exemplo, pings originados na Internet ao endereço IP da Interface WAN do CG3000. Portanto, será mais difícil para algum hacker descobrir o o endereço IP da Interface WAN do CG3000 a fim de iniciar um ataque à sua rede.

2) IPSEC PASS THROUGH

Permite que um dispositivo (ou software) conectado ao CG3000, que utilize VPN com protcolo Ipsec, possa se comunicar adequadamente com a Internet.

3) PPTP PASS THROUGH

Permite que um dispositivo (ou software) conectado ao CG3000, que utilize VPN com protcolo PPTP, possa se comunicar adequadamente com a Internet.

4) GERENCIAMENTO DA CONFIGURAÇÃO REMOTA

Permite que o CG3000 seja administrado e configurado a partir da Internet, acessando o endereço IP da Interface WAN na porta 8080 do CG3000 de qualquer lugar da Internet (por exemplo, no campo URL do seu navegador, digite: http://WanIPAddress: 8080 / para acessar o CG3000 remotamente).

5) MULTICAST ATIVAR

Permite que o tráfego Multicast seja transmitido de/para dispositivos conectados na Lan e Wifi do CG3000.

6) UPNP ATIVAR

Habilita o agente UPnP no CG3000. Se você estiver executando um aplicativo que requer UPnP, em algum dos dis positivos conectados ao CG3000, marque esta caixa.

7) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para ativá-las.

12. Seguranca

12.1 Firewall > Basico

Esta página permite a configuração de recursos do firewall. É altamente recomendável que o firewall esteja ativado o tempo todo a fim de proteger a sua rede contra ataques.

urança / Firewall	<u>Configuração rápic</u>	
Básico		
página permite a configuração de recursos de Firewall. É altamente recomendáv firewall fique habilitado em todos os momentos para a proteção contra ataque	vel que o es.	
	Dia	
 Proteção por firewall IPv4 	Aqui você confere as	
	informações sobre a versão do hardware, versão do software, endereco MAC.	
	endereço IP do modem a cabo, número de série, tempo do atividado do sintema o	
- On	status do registro de rede.	
3 BLOQUEAR PACOTES IP FRAGMENTADOS	Outras informações:	
DETECCÃO DE VARREDURA DE PORTAS	Informações e dicas NET	
	Ativação NET Antivirus	
5 DETECÇÃO DE IP FLOOD	Informações sobre a rede #NET-CLARO-WIFI	
6 APLICAR AJUSTES >		
 Z Serviços permitidos 		
AIM/C0 5190 / 5190 TCP		
0HCPv6 5190 / 5190 TCP		
0NS TCP 5190 / 5190 TCP		
FTP-5 5190/5190		

1) Proteção por firewall IPv4

A configuração "baixo" não bloqueia nenhum serviço / porta, no entanto, protege contra pacotes inválidos e ataques conhecidos. A configuração "média" fará com que o firewall descarte um pacote, a menos que esteja classificado em uma porta específica de serviços permitidos; os serviços permitidos estão listados abaixo, nesta página. A configuração "alta" é semelhante a "média", porém, permite o acesso a menos serviços. A configuração "Off" permite a passagem de todo o tráfego.

2) Proteção por firewall IPv6

Você pode selecionar a configuração de proteção por firewall IPv6 na lista suspensa: "Off" Desligado / "On" Ligado.

3) BLOQUEAR PACOTES IP FRAGMENTADOS

Impede que todos os pacotes IP fragmentados passem pelo firewall.

4) DETECÇÃO DE VARREDURA DE PORTAS

Detecta e bloqueia as atividades de verificação de porta originadas nos dispositivos conectados ao CG3000 bem como aqueles oriundos da Internet e dirigidos ao CG3000.

5) DETECÇÃO DE IP FLOOD

Detecta e bloqueia ataques de inundações de pacotes (IP FLOOD) originadas nos dispositivos conectados ao CG3000 bem como aqueles oriundos da Internet e dirigidos ao CG3000.

6) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão APLICAR AJUSTES para ativá-las.

7) Serviços permitidos

Mostra os serviços permitidos.

12.1.1 Firewall > Log remoto

Esta página permite especificar o endereço IP de um servidor de SysLog e selecionar diferentes tipos de eventos de firewall que podem ocorrer. Então, sempre que esses eventos ocorrerem, a notificação do evento respectivo será enviada automaticamente para este servidor de SysLog.

ırança / Firewall			<u>Cor</u>	n <u>figura</u>	<u>ção rá</u>
	Log remoto				
ista página permi	te a configuração opcional de envio de para um servidor SysL	og local.			
				Dica	
		in	Aqui vo formaçõe do hardw softwa <u>re,</u>	cê confe es sobre vare, ver ender <u>ec</u>	
	CONEXÕES BLOQUEADAS	ca ca s	endereço bo, núme de ativida status do i		odem a rie, tem stema e de rede
	ATAQUES CONHECIDOS DA INTERNET)utraci		
	EVENTOS DE CONFIGURAÇÃO DE PRODUTOS		Informaçã	ões e die Virtua	aşoos
			Ativação	NET Ar	ntivirus
2 Para servid	or SysLog em:		nformaçõ #NET-	es sobr CLARO-	e a red WIFI
0.0.0.0					
514					

1) CONEXÕES PERMITIDAS / CONEXÕES BLOQUEADAS / ATAQUES CONHECIDOS DA INTERNET / EVENTOS DE CONFIGURAÇÃO DE PRODUTOS

É possível selecionar os eventos que serão enviados ao servidor de SysLog de forma que apenas os eventos que interessam possam ser monitorados.

O servidor de SysLog deve estar conectado e devidamente configurado na rede IP (normalmente: 192.168.0.x) do CG3000.

2) Para servidor SysLog em / Port

Permite inserir o endereço IP e a porta (Port) configurados para o servidor de SysLog.

3) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para ativá-las.

12.2 Filtragem Por IP

Esta página permite configurar filtros de endereço IP a fim de bloquear o tráfego da Internet a dispositivos de rede conectados ao CG3000. Assim, o CG3000 pode ser configurado para impedir que dispositivos locais obtenham acesso à Internet, desde que você especifique os endereços IP dos dispositivos que devem ser filtrados.

Claro-		ON NIVEL 🗢 IP 📞
Menu		
Segurança / Controle de A	^{cesso} Filtragem por IP	<u>Configuração rópida</u>
Esta página permite conf para	gurar filtros de endereços IP, a fim de bloquear o tráfego de inte dispositivos de rede específicos na rede LAN.	rnet
	Filtragem por IP	Dica Certifique-se de atribuir os Entenense IIIe dos
0	Nome do filtro:	dispositivos que você deseja fittrar na seção Lista de Clientes DHCP para que esta função seja consistente.
2	Endereco de Origem:	Outras informações:
3	protocolo: selecione 💌	Informações e alicas NET Virtua Ativação NET Antivirus Informações sobre a rede #NET-CLARO-WIFI
Fiter Nat	APLICAR AJUSTES >	
	S REMOVER >	

1) Nome do filtro

Permite configurar o nome do filtro de endereço IP.

2) Endereço de Origem

Permite inserir o endereço IP que será filtrado (bloqueado).

3) protocolo

Permite selecionar o protocolo na lista suspensa: TCP / UDP, TCP, UDP, ICMP, GRE.

4) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para ativá-las.

5) REMOVER

Para remover regras da tabela, marque a respectiva caixa de seleção "Remove" e clique no botão Remover.

12.2.1 Filtragem Por MAC

Esta página permite configurar os endereços MAC, que deverão ser bloqueados e, portanto, não terão acesso à Internet. Esse recurso funcionará apenas para tráfego IPv4.

Claro-	ON	NÍVEL	(÷	IP	•
Segurança / Controle de Acesso Filtragem por Endereço MAC		<u>Cor</u>	nfigura	ç <u>ão rá</u> p	<u>oida</u>
Esta página permite listar os endereços MAC's, que serão bloqueados e com isso não terão acesso à internet para dispositivos. Este recurso só funcionará para tráfegos em IPv4.					
1 Enderaços MAC (Exemplo: 01:23:45:67:89:AB)	Ma				
2 APLICAR >	Vo coi trá pai	ce pode i mputador fego TCP ra a WAN dereco M	mpedir q res envie / UDP di por meie		
MAC Address Remove				_	
BEMOVER >					
		Dutras i	informa	ações: as NET	
		Ativação	Virtua NET An	tivírus	
	1	nformaçõ	es sobre	a rede	

1) Endereços MAC (Exemplo: 01:23:45:67:89:AB)

Permite inserir o endereço MAC do dispositivo que será filtado (bloqueado). Exemplo: 01: 23: 45: 67: 89: AB.

2) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para ativá-las.

3) REMOVER

Para remover regras da tabela, marque a respectiva caixa de seleção "Remove" e clique no botão REMOVER.

12.2.2 Filtragem Por Porta

Esta página permite a configuração de filtros de portas, a fim de bloquear serviços específicos da Internet para todos os dispositivos conectados ao CG3000.

C	Claro-			ON NÍVEL ? IP	C.
=	Menu				
Segu	rança / Controle de Ace	sso Filtragem por Porta		<u>Configuração rápid</u>	<u>a</u>
Esta	página permite a confi de inte	guração de filtros de porta, a fim de b rnet para todos os dispositivos da rec	loquear serviços específicos le LAN.		
		Filtragem por porta		Dica Você pade impedir que	
	0	Nome do filtro:		computadores enviem tráfego TCP / UDP de saida para a WAN em números IP específicos de portas.	
	2	Porta inicial:		Outras informações:	
	3	Porta final:		Informações e dicas NET Virtua Ativação NET Antivitrus Informações sobre a rede	
	4	protocolo: velecione	·		
		5 AFLICAR AJUSTES >			
	Filter Name	Protocol StartPort Er	dPort Remove		

1) Nome do filtro

Permite configurar o nome do filtro.

2) Porta inicial

Permite inserir o número da porta inicial para filtrar.

3) Porta final

Permite inserir o número da porta final da faixa (range) de portas a ser filtrada.

4) Protocolo

Você pode selecionar o protocolo na lista suspensa: TCP / UDP, TCP, UDP, GRE.

5) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para ativá-las.

6) REMOVER

Para remover regras da tabela, marque a respectiva caixa de seleção "Remove" e clique no botão REMOVER.

12.3 Política por tempo de acesso

Esta página permite a configuração de políticas de acesso por um período definido, a fim de bloquear o tráfego da Internet destinado a, ou proveniente de, dispositivos de rede específicos conectados ao CG3000.

Claro-	ON NIVEL 🗢 IP 🔍
Segurança / Controle dos Pais Política por tempo de acesso	<u>Configuração rópida</u>
Esta página permite a configuração de políticas de acesso por período de tempo definido, a fim de bloquear o tráfego de internet destinado a, ou proveniente de, dispositivos de rede específicos.	
Adicionar/Remover Política por tempo de acesso Até 64 políticas podem ser configuradas. Até 64 polític	Dica Esta permite a configuração da regras para o boqueio da acesso a determinados contecidos da Internet bem como a determinados setes. Quando alterar as configurações, vece deve cilcar no botão "Adicion", Adiconar du "Remover" para que as novas configurações entrem em viço:
	Outras informações: Informações e diras NET Virtua Ativação NET Antivirus Informações sobre a rede #NET-CLARO-WIFT

1) Adicionar/Remover Política por tempo de acesso Até 64 políticas podem ser configuradas. Informa o número de entradas restantes que podem ser configuradas no CG3000.

2) ADICIONAR/REMOVER

Ao clicar no botão "ADICIONAR / REMOVER", a figura abaixo será mostrada. (página50)

Claro-	ON NÍVEL 🗢 IP 📞
Menu	Configuração rápida
Segurança / Controle dos Pais Política por tempo de acesso	<u>eaundan aine rainnn</u>
Esta página permite a configuração de políticas de acesso por período de tempo definido, fim de bloquear o tráfego de internet destinado a, ou proveniente de, dispositivos de rede específicos.	a
3 Configurar ou remover política Nome do política:	Dico Esta página permite a configuração de regras para o bioqueio de acesso a determinação contecidos da
	Internet bem como a determinados sites. Quando alterar as configurações, você deve cicar no botião "Aplica", Vadiciona" ou "Remover" para que as noves configurações entrem em vigor.
	Outras informações:
(5) Dias de bloqueio	Virtua Ativação NET Antivirus
Domingo SEGUNDA-FERA	Informações sobre a rede #NET-CLARO-WIFI
TERÇA-FERA QUARTA-FERA	
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA	
SARADO	
6 Horário de bloqueio	
INÍCIO: Minutos	
FIM: Deca minutes	
Configuração avançada	
Ativar essa política? 8 Sim	
APLICAR AUSTES Monte 4a Endersco MAC Endersco P Website/URL Habittado Domino Endersco MAC Endersco P Remover	

3) Nome da política

Permite configurar o nome da política para controle de tempo de acesso à Internet.

4) USE O ENDEREÇO IP

Se você marcar esta caixa, poderá configurar a política para controle de tempo de acesso à Internet para o endereço IP do dispositivo conectado a CG3000.

Se você desmarcar esta caixa, poderá configurar a política para controle de tempo de acesso à Internet para o endereço MAC do dispositivo conectado a CG3000. Neste caso, você poderá inserir o respectivo endereço MAC, no formato: xx: xx: xx: xx: xx: xx.

5) Dias de bloqueio

Você pode selecionar os dia da semana durante os quais a regra de bloqueio será aplicada.

6) Horário de bloqueio

Você deve especificar o horário durante o qual o acesso à Internet estará bloqueado.

7) Configuração avançada

Se você marcar esta caixa, poderá inserir uma URL específica para bloquear.

8) Ativar essa política?

Sim ou Não.

9) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para ativá-las.

10) REMOVER

Para remover regras da tabela, marque a respectiva caixa de seleção "Remove" e clique no botão REMOVER.



13.1 Rádio > 2.4GHZ

Esta página permite a configuração da rede sem fio do CG3000, incluindo o número do canal atual, referente a 2,4 GHz.

	aro-						
Ξ M	Rádio			<u>Cor</u>	<u>nfigura</u>	ç <u>āo rá</u>	<u>pida</u>
Esta p	ágina permite a configuração do rádio sem fio, incluindo o número do car	ial atual.					
	1 Interfaces sem fio 2.4 GHZ 5 GHZ ATIVAR 2 2		F T M Q	Você poc earâmetro ede wirel AC da int xibido no	Dica le config os físicos ess. 0 el cerface w i topo da	urar os ; de sua ndereço rireless é página.	1
	País		(
3	BR	·		nformaç	ões e dia Virtua	as NET	
	Potência de saída			Ativação	NET Ar	itivirus	
4	100%		1	nformaçã #NET-	ies sobre CLARO-	e a rede WIFI	
	Faixa 802.11						
5	Atual: 2.4Ghz						
6	802.11 b/g/n	·					
	Largura de banda	_					
	40MHz Naul: 40MHz	·					
8	Lower						
9	Auto	·					
	Transmissão por Beamforming (BFR)						
w							
m	Recepção por Beamforming (BFE) SU BFE						
	12 APLICAR AJUSTES >						

1) Interfaces sem fio

Você pode selecionar a interface de 2,4 GHz ou 5 GHz para configuração. (2,4 GHz ou 5 GHZ). A configuração padrão do CG3000 especifica 2,4 GHz.

2) ATIVAR

Permite que a interface sem fio seja ativada e desativada.

3) País

Restringe o conjunto de canais com base nos requisitos regulatórios do país selecionado.

4) Potência de saída

Permite selecionar a potência de saída na lista suspensa. (25/50/75/100%)

5) Faixa 802.11

Mostra a faixa da rede sem fio selecionada.

6) Modo 802.11.n

Vocês pode selecionar o modo desejado na lista suspensa. Em 2,4G: 802.11 b / g / n, 802.11 b / g. Em 5G: 802.11 a / n / ac.

7) Largura de banda

Você pode configurar a largura de banda na banda de frequência 2.4G. (40 MHz / 20 MHz) ou 5G (80 MHz / 40 MHz / 20 MHz).

NOTA: Os canais 802.11b / g têm apenas 20 MHz de largura, mas os canais 802.11n podem ter 40 MHz de largura. Existem alguns problemas de compatibilidade com os canais de 40 MHz. É mais provável que esses problemas sejam encontrados na banda de 2,4 GHz, na qual dispositivos antigos, que suportam apenas 802.11b / g, podem estar operando usando canais de 20 MHz.

8) Banda lateral para canal de controle (somente 40Mhz)

Especifica o canal baixo (Lower) ou superior (Upper) para controlar as mensagens quando a largura de banda de canal de 40 MHz é configurada.

9) Canal de controle

Cnfigura o canal de controle. A lista de canais disponíveis depende do país selecionado: 1 ~ 13. A configuração padrão de fábrica do CG3000 é: Auto (seleção automática).

10) Transmissão por Beamforming (BFR)

Você pode selecionar a Transmissão por Beamforming (BFR) na lista suspensa: SU_BFR / MU_BER / Disabled (Desabilitado).

11) Recepção por Beamforming (BFE)

Você pode selecionar a Recepção por Beamforming (BFE) na lista suspensa.: SU_BFE / Disabled (Desativado)

12) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para ativá-las.

13.2 Rádio > 5GHZ

Esta página permite a configuração do rádio sem fio, incluindo o número do canal atual. A rede 2,4 GHz vem selecionada na configuração padrão de fábrica.

Menu Configuração rápida									
Rádio		<u></u>	шдого	<u>900 10</u>	proto				
Esta página permite a configuração do rádio sem fio, incluindo o número do canal atual.									
1 Interfaces sem fio 2.4 GHZ 5 GHZ ATIVAR 2 V	Vc par red MA0 exit	ocê pod râmetro de wirel C da int ibido no	Dica le config os físicos ess. O e erface v topo da	urar os s de sua ndereço vireless é i página.	á				
Pois BR Potência de saida 100%	Ou Inf A	utras i formação stivação	inform 5es e die Virtua • NET Ar ies sobre	ações: :as NET :tivírus e a rede					
Faite 802.11 S 5GHz Model: SGHz Model: 804:2		#NET-	CLARO-	WIFI					
 6 802.11 a/n/ac Largura de banda 7 80MHz Avuel: 80MHz 									
Banda lateral para canal de controle (somente 40Mts) 8 Lower									
Canal de controle 9 Auto Audé 132									
Transmissão por Beamforming (BFR) SU BFR									
Recepção por Beamforming (BFE) SU BFE APLICAR AJUSTES >									

1) Interfaces sem fio

Você pode selecionar a interface 2.4G ou 5G para configuração. (2,4 GHz ou 5 GHZ)

2) ATIVAR

Permite que a interface sem fio seja ativada e desativada.

3) País

Restringe o conjunto de canais com base nos requisitos regulatórios do país selecionado.

4) Potência de saída

Vocês pode selecionar a potência de saída na lista suspensa. (25/50/75/100%)

5) Banda 802.11

O rádio opera na banda de 5 GHz. 5GHz Atual: 5Ghz

6) Modo 802.11.n

802.11 a / n / ac

7) Largura de banda

Você pode configurar a largura de banda na banda de frequência 5G. (80 MHz / 40 MHz / 20 MHz)

8) Banda lateral para canal de controle (apenas 40Mhz)

Você pode selecionar o canal baixo ou o canal superior para controlar as mensagens.

9) Canal de controle

Seleciona o canal de controle para operação do ponto de acesso. A lista de canais disponíveis depende do país selecionado. Automático (24ea)

10) Transmissão de formação de feixe (BFR)

Você pode selecionar a formação de feixe Modo de transmissão na lista suspensa. (SU_BFR / MU_BER / desativado)

11) Recepção Beamforming (BFE)

Você pode selecionar a formação de feixe modo de recepção na lista suspensa. (SU_BFE / desativado)

12) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para ativá-las.

13.3 Rede Principal > 2.4GHZ > Ativar

Esta página permite ajustar as principais configurações da rede sem fio incluindo segurança.

Cl	aro'-	ON	NÍVEL	(ŀ	IP	¢	
= m	enu						
Wi-Fi			<u>Cor</u>	<u>nfigura</u>	ç <u>āo rápic</u>	<u>la</u>	
	Rede Principal						
Esta p	ágina permite a configuração da Rede sem Fio Primária e suas configurações de segurança.						
	Interfaces sem fio	Va		Dica	ar a rede		
	ATIVAR			primária de segur	e seus ança.		
	2 🗹						
	Nome da rede						
3	CLARO_2G141E46		Dutras i	informo	ições:		
	Rede oculta		mormaçã	ves e dic Virtua	us inel		
4	Aberto 👻		Ativação	NET An	tivirus		
	Modo exigido		#NET-	CLARO-	WIFI		
6	None						
8	AP isolado						
Ŭ	Ussainado						
0	Desativado 🗸						
	WPA _ PSK						
8	Desativado 👻						
	WPA 2						
9	Desativado 👻						
	WPA 2 - PSK						
10	Ativado						
	Intervalo Rekey do Grupo WPA						
U							
12	WPA Chave pré-compartilhada (PSK) EE141E46						
	O botão físico sobre o moden irá formecer conexão Wi-Fi usando "Wi-fi Protected Seture". (WPS)						
	13 HABILITAR INCAPACITAR						
	14 Configuração de AP WPS						
	PIN						
1	89604854 GERAR						
	Definir o modo WPS Ap						
16	Configured						
	T STA PIN AP PIN						
	18 APLICAR AJUSTES >						



1) Interfaces sem fio

Você pode selecionar a rede (interface) 2.4G ou 5G para configuração. A configuração padrão de fábrica seleciona 2.4G.

2) ATIVAR

Permite que a respectiva interface (rede) sem fio seja ativada ou desativada.

3) Nome da rede

Apresenta o nome da rede (SSID) utilizada. Você pode modificar o mode da rede (SSID) neste campo.

4) Rede oculta

O nome da rede não é transmitido pelo ponto de acesso em uma rede fechada (Fechadas). A configuração padrão de fábrica é: Aberto (SSID é transmitido).

5) Modo exigido

Você pode selecionar o modo na lista suspensa: None (Nehum) / ERP / HT / VHT. A configuração padrão de fábrica é: None (Nehum).

6) AP isolado

Você pode isolar a rede Wifi da LAN: Desativado ou ativado. A configuração padrão de fábrica é: Desativado.

7) WPA

O acesso protegido por Wi-Fi (WPA: Wifi Protected Access) é um recurso antigo e menos seguro para proteger uma rede sem fio. Selecione "Ativado" caso deseje se conectar a rede Wifi utilizando WPA.

8) WPA – PSK

Permite selecionar o modo WPA – PSK.

9) WPA 2

WPA 2 é uma forma avançada é mais segura de WPA. O WPA2 e o WPA podem ser usados ao mesmo tempo para fornecer compatibilidade retroativa com dispositivos que não suportam o WPA2.

10) WPA 2 - PSK

Também conhecido como WPA2 Personal. WPA2 e WPA2-PSK não podem ser usados ao mesmo tempo. O WPA2-PSK e o WPA-PSK podem ser usados ao mesmo tempo para fornecer compatibilidade retroativa com dispositivos que não suportam WPA2.

11) Intervalo Rekey do Grupo WPA

O intervalo de tempo em segundos, indicando com que frequência as chaves de criptografia devem ser rotacionadas. Defina como zero (0) para desativar.

12) WPA Chave pré-compartilhada (PSK)

Define a chave pré-compartilhada WPA (PSK). Essa é uma sequência de caracteres ASCII de 8 a 63 caracteres hexadecimais. É requerido quando o método de autenticação de rede é WPA-PSK ou WPA2-PSK.

13) WPS

Referente a botão físico "WPS" no modem. Se você clicar no botão "HABILITAR / INCAPACITAR", a figura abaixo aparecerá / desaparecerá.

14) Configuração de AP WPS

15) PIN

Defina o número do PIN e clique no botão gerar.

16) Definir o modo WPS Ap

Clique no botão "APLICAR AJUSTES" ao usar um registrador externo.

17) PIN STA / PIN AP

Você pode selecionar o PIN STA (PIN do dispositivo que irá se conectar ao CG3000) ou o PIN AP (PIN do CG3000).

18) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para ativá-las.

13.4 Equipamentos conectado > 2.4GHz

Esta página permite a configuração do controle de acesso ao Wifi, bem como permite verificar o status dos clientes conectados ao CG3000.

Claro'-	ON	NÍVEL	(i-	IP	×.	
- Menu						
w .r. Equipamentos conectados		<u>Con</u>	figura	i <u>ção rá</u>	<u>pida</u>	
Esta página permite a configuração do controle de acesso à AP, bem como status nos clientes conectados.						
Interfaces sem fio 2 4 GHZ 5 GHZ Nome da rede CLARO_2G141E46	, infor	l Aqui voc rmaçõe: con	Dica cê confe s de dis ectados	ere as spositivo: s.	5	
Modo restrito por MAC		utras il formaçă tivação	nform les e dii /irtua NET Ar	ações: cas NET ttivírus		
G AGREGAR MAC) MAC Address Remove T REMOVER)	Infe	ormaçõi #NET-(es sobn	e a rede -WIFI		

1) Interfaces sem fio

Você pode selecionar a interface 2.4G ou 5G para configuração.

2) Nome da rede

Ele mostra o nome SSID (nome da rede Wifi).

3) Modo restrito por MAC

Seleciona se clientes Wifi com o endereço MAC especificado são permitidos ou negados. Para permitir todos os clientes, selecione "Desativado".

Você pode selecionar o modo restrito por MAC na lista suspensa: Desativado / Permitir / Negar.

4) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para ativá-las.

5) Endereço MAC

Permite cnfigurar endereços MAC de dispositivos Wifi a serem permitidos ou negados, com base na configuração do "Modo restrito por MAC".

6) AGREGAR MAC

Permite adicionar o endereço MAC para a configuração do "Modo restrito por MAC".

7) REMOVER

Você pode remover o MAC configurado. Para remover, marque a caixa "Remove" respectiva e clique no botão REMOVER.

14. Administração

14.1 Senha roeador

Administração

Claro-	ON NIVEL 🕆 IP 👟
Administração Senha roteador	<u>Configuração rópida</u>
Esta página permite que você configure a senha de acesso.	
2 ID de usuário para mudança de senha: Senha atual:	Dica Você pode definir os prvilégios de ecesso do administrador alterando sue senha.
Nova senha: Repetir nova senha:	Outras informações: Informações e dicas NET Virtua
APUCAR AJUSTES >	Alfreção NET Antivirus Informoções sobre a rede øNET-CLARO-MIFI

1) Senha roteador

Esta página permite que você configure a senha de usuário para acesso ao CG3000.

2) Mudança de senha

Você pode alterar a senha do usuário padrão "CLARO_XXXXXX" através desta página inserindo uma nova senha nos campos "Nova senha" e "Repetir nova senha".

A senha atual deve ser inserida no campo "Senha atual". O nome do usuário padrão conforme padrão "CLARO_ XXXXXX" deve ser inserido no campo respectivo.

Ao final, clique em "APLICAR AJUSTES" para efetivar a mudança da senha.

3) APLICAR AJUSTES

Quando qualquer uma das configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para ativá-las.

14.2 Backup



1) Backup

Esta página permite salvar as configurações atuais localmente no seu computador ou restaurar uma configuração salva previamente.

2) Arquivo

Para restaurar uma configuração salva anteriormente, clique em "Escolher arquivo" e use a janela de navegação para localizar o arquivo. Depois que o arquivo for localizado, clique no botão "RESTAURAR" para carregar o arquivo selecionado e restaurar as configurações contidas no mesmo. O CG3000 será reiniciado em seguida.

3) Backup

Para salvar uma cópia da configuração atual, clique no botão "BACKUP" e siga as instruções.

14.3 Configurações de fábrica (Padrão de fábrica Configurações)

Esta página permite redefinir a configuração do CG3000 para o padrão de fábrica.

Claro-	ON	NÍVEL	¢	IP	¢	
Menu						
Administração Configurações de fábrica		<u>Con</u>	figurae	ç <u>ão ráp</u>	<u>oida</u>	
Esta página permite que voce redefina a configuração como padrão de fábrica. Restauras as configurações de fábrica? 1 SIM NÃO 2 APUCAR AUSTES >	R	estaura a iniciais p fi	Dica s configi ara padr ábrica. nformo	urações ão de 1çõ e s:		
	li Ir	nformação Ativação formaçã #NET-1	virtua NET An es sobre CLARO-V	as NET tivirus a rede WIFI		

1) SIM / NÃO

Em determinadas situações, pode ser necessário restaurar o CG3000 para a configuração padrão de fábrica. Para restaurar a configuração padrão de fábrica, selecione o botão "SIM" e clique em "APLICAR AJUSTES". Isso fará com que o CG3000 inicie processo a fim de retornar para sua configuração padrão de fábrica. CG3000 irá reiniciar ao final do processo.

2) APLICAR AJUSTES

Quando a configurações acima é alterada, é necessário clicar no botão "APLICAR AJUSTES" para ativá-la.

Obrigado

